

Déballage et installation Embraille

Réaliser les branchements,
effectuer les réglages pour
démarrer.

Déballage et installation Embraille



Sortir
l'embosseuse
du carton

Déballage et installation Embraille



Clipser le
guide-papier
dans les
encoches
latérales.

Déballage et installation Embraille



Recenser les accessoires : câble USB, câble d'alimentation, clé USB contenant les programmes et instructions d'installation du logiciel d'impression Braille.

Déballage et installation Embraille

Attention, il est inutile d'installer le logiciel d'impression, qui est déjà préinstallé sur l'Esytme Evolution.

Sur la clé USB se trouvent :

- instructions d'installation et pilotes
- manuel de l'embosseuse (voir traduction si nécessaire))
- modèles de fichiers pour l'embosseuse
- versions de démonstrations de logiciels divers.



Déballage et installation Embraille

Brancher le câble USB à l'un des trois ports USB de l'Esytime (ici occupé par une souris)



Brancher le câble USB à l'emboîseuse.



Déballage et installation Embraille

Connecter le cordon d'alimentation
puis mettre sous tension (bouton O/1
sur le côté de l'emboîseuse)

